

ARENADORA GRANALLADORA

- Una gama específica para cada trabajo de limpieza

SF 24



SF 54



SF 104



SF 136



SF 156



SF 206


CHORRO DE ARENA

Nuestras máquinas de chorro de arena se suministran con:


- Válvula dosificadora de abrasivo
- Acoples
- Válvula de seguridad
- Separador de humedad
- Protección de los mecanismos de funcionamiento
- Cierre automático
- Protección del pistón de cierre
- Apertura rápida



DESCRIPCIÓN



LAS VENTAJAS



Protección de los mecanismos de funcionamiento



DESIGNACIÓN



SF 24



SF 54



SF 104



SF 136



SF 156



SF 206

Cierre automático	•	•	•	•	•	•
Presión en bares	8	8	8	8	8	8
Capacidad en litro	24	55	90	130	170	200
Largo en mm	550	800	800	1050	1050	1050
Altura en mm	790	950	1240	1065	1290	1315
Anchura en mm	610	660	660	800	800	800
Peso en kg	62	77	88	125	130	139
Ruedas Ø 250 mm	•	•	•			
Ruedas Ø 400 mm				•	•	•
Válvula dosificadora	•	•	•	•	•	•
Empalme chorreadora	Empalme expreso	Acople 1 P 1/4 S 162				
Apertura del depósito	Válvula de bola S 812	Válvula de pistón S 898				

LOS ACCESORIOS



Tapa:
 SF 24 : S 921
 SF 54 - SF 104 : S 832
 SF 136 - SF 156 - SF 206 : S 833



Tamiz:
 SF 24 : S 924
 SF 54 - SF 104 : S 928
 SF 136 - SF 156 - SF 206 : S 929



Cono de protección para chorreadora con cierre automático:
 S 286

PARA UN BUEN RENDIMIENTO

Para un buen rendimiento, se recomienda adjuntar un separador de humedad.

SEPARADOR TIPO:

6 000 l/mm: P 110

2 500 l/mm: P 104



SEPARADOR TIPO Z 12 000 l/mm :

Salida Ø 35 mm: P 116

Salida Ø 40 mm: P 117

Salida Ø 50 mm: P 118

Manguerita: T 112



EJEMPLO DE FIJACIÓN DE TARIFA

Determinar:

- **El modelo de la máquina:**
 - Capacidad del tanque
 - Tipo y diámetro de la boquilla
 - Diámetro y largo de la manguera de chorro
- **El equipo del chorreador:**
 - Elegir el casco
 - largo del tubo del casco = largo de la manguera de chorro
 - Filtración de aire
- **Opciones:**
 - Acondicionador de aire
 - Cinturón
 - Traje protector
 - Guantes
 - Separador de humedad

MÁQUINAS LISTAS PARA EL USO:

Embaladas, montadas, entregadas, listas para el uso con manual de utilización y equipo del chorreador



Distribuidor:



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)4 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

www.acf-france.com